

ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับโดรนที่พบบ่อย และวิธีแก้ไขเบื้องต้น



1

โดรนไม่เริ่มแผนการบินโหมด AUTO

- กดเปลี่ยนโหมดการบินเป็นโหมด MANUAL
- นำโดรนลงจอด ถอนแบตเตอรี่ออกและเสียบเข้าไปใหม่ เพื่อทำการรีบูตโดรน



2

ปัญหาโดรนไม่สามารถติดเครื่องยนต์

- ไฟสีแดงกระพริบ (ไม่สามารถติดเครื่องได้)
- ไฟสีเขียวกระพริบ (สามารถติดเครื่องได้)

ปัญหา

- ปัญหาผู้บังคับไม่ได้ปลด SAFETY MODE
- ปัญหาแบตเตอรี่ต่ำ
- ปัญหาพื้นที่ออกตัวไม่ระนาบ

3

ปัมทำงาน น้ำไม่ฉีดพ่น

สาเหตุมาจากการฉีดพ่นสารเคมีและน้ำหนืด ทำให้มีลมเข้าไปในตัวปั๊ม ทำการเปิดการทำงานของโซลินอยด์วาล์วเพื่อไล่อากาศ หลังจากไล่อากาศออกโดรนสามารถกลับขึ้นบินได้ตามปกติ

